

Anleitung Firmware Update SeaLife UW Kamera Micro HD/MicroHD+

Firmware Version V1.55 (für die HD+) und V2.55 (HD) behebt das Absturz-/Einschaltproblem bei leerer Batterie

1. Stellen Sie sicher, dass die Batterie mindestens zu 50% geladen ist, bevor Sie mit dem Update starten.
2. Laden Sie die für Ihr Kameramodell vorgesehene Firmware herunter und speichern sie auf Ihrem PC.
Micro HD SL500: Firmware-Version **V2.55:**
<https://www.dropbox.com/s/2i2dtksfhuzj5j/sealifefw.bin?dl=0>
Micro HD+ SL501: Firmware-Version **V1.55:**
<https://www.dropbox.com/s/fkvlv2kw5qw5jm8/sealifefw.bin?dl=0>
3. Verbinden Sie die Kamera per USB Kabel mit Ihrem PC
4. Kopieren Sie die heruntergeladene Datei „sealife.bin“ auf die Kamera (Removable disk (_:) auf Windows PC bzw. „NO NAME__“ beim Mac.
Achten Sie darauf, dass die Datei nicht umbenannt wurde. Der Name muss „sealifefw.bin“ lauten. Ebenso muss die Datei im Rootverzeichnis der Kamera und nicht beispielsweise innerhalb des DCIM Ordners gespeichert werden.
5. Trennen Sie die Verbindung der Kamera zum PC.
6. Schalten Sie die Kamera ein.
7. Im Display erscheint „Processing“, dies bedeutet dass das Firmware Update gestartet wurde und die Kamera auf den neuesten Stand gebracht wird. Dieser Vorgang dauert ca. 45 Sekunden.
8. Die Update Datei wird nach dem Update automatisch von der Kamera gelöscht.
9. Um zu überprüfen, ob das Update korrekt installiert wurde, schalten Sie die Kamera ein, drücken die Menü Taste und wählen „Systemeinstellungen“. Scrollen Sie zu „Firmware Version“. Diese sollte nun V1.55 bei der Micro HD+ bzw. V2.55 bei der Micro HD anzeigen.